



浄水型ウォーターサーバー

Pitto

設置マニュアル

本紙の手順に従いウォーターサーバーを正しく設置してください。

設置時の注意

注意

1



◀ 設置動画は
こちらから
ご覧ください

サーバーを使用する前に取扱い
説明書を必ずご確認ください。

注意

2



電源を入れる前に、水差し(やかん、
ポット等、2ℓ以上入る容器)で水道
水を給水してください。(空焚き注意)

注意

3



水道水以外の水をご使用に
ならないでください。

注意

4



火傷にご注意ください。(お子様の
いたずらにご注意ください)



設置手順

手順 1

側面 10cm
背面 15cm

ウォーターサーバーの背面は15cm以上、側面は10cm以上離して設置してください。

手順 2

給水タンクのカバーを開けて、MAXのラインまで水を入れてください。

※給水タンクは水洗いしてからご使用ください

手順 3

電源プラグを挿してください。

手順 4

水補充ランプ

水補充ランプが点灯したら水を継ぎ足してください。
(電源プラグを挿してから10分から15分で水が抽出できるようになります。)

手順 5

常温水ボタン

常温水を連続モードで1回捨て水をします。(1L)

手順 6

冷水ボタン

冷水を連続モードで2回捨て水をします。(2L)

手順 7

温水ボタン

温水を連続モードで1.5ℓ分捨て水をします。(1.5L)
やけどには十分にご注意ください。

手順 8

■電源プラグを接続後、適温になるまでの目安時間

常温水:約10分後	使用可能
温水:約30分後	
冷水:約80分後	

※目安時間は季節によって異なります。

適温になるまでお待ちいただいてから使用してください。

使用方法

①お水の種類を選択
温水・常温水・冷水ボタンをタッチ(温水ボタンは3秒間長押し)

②抽出量を選択
ボタンを3回タッチして連続抽出を選びます。

③抽出ボタンを押す
選択したお水が最大1L出ます。途中で止める場合は、もう一度抽出ボタンを押してください。

ご利用上の注意

- 給水タンクカバーは、虫や異物等の混入を防ぐためしっかり閉じてください。
- 2日以上使用しなかった場合、給水タンクの水は入れ替え、常温水と冷水は500mlずつ、温水はコップ一杯分ほど抽出してから使用してください。

その他、安全にご利用頂くために取扱説明書に記載されている定期的なお手入れをお願い致します。